

Advertências:

Os mosquiteiros foram projetados para proteger contra insetos, roedores e pequenos répteis e não para garantir a segurança ou para evitar que objetos ou pessoas entrem no interior, não evitando que uma criança caia de uma janela.

O produto está equipado com um trilho inferior, sendo portanto importante prestar especial atenção durante a passagem para evitar tropeções.

A rede pode tornar-se irreconhecível em situações de baixa visibilidade e para pessoas com dificuldades visuais, sendo aconselhável destacá-la claramente com sinais coloridos.

*** As placas de ancoragem não devem ser demasiado apertadas.**

Utilização

Ativação

Puxar a barra da manete, fazendo-a deslizar ao longo dos trilhos até que a rede esteja totalmente embalada dentro da caixa

Desativação

Segurar a barra da manete, fazendo-a deslizar ao longo dos trilhos até que a rede esteja totalmente embalada dentro da caixa

Manutenção

Executar apenas as operações de manutenção indicadas nas instruções. A rede não favorece o crescimento de microorganismos quando sujeita à ação de condições ambientais externas. Para a limpeza externa do produto utilizar água e sabão, após escovar a rede e os perfis, enxaguar cuidadosamente.

Evitar o uso de óleos, graxas, detergentes abrasivos e solventes, a lubrificação pode ser feita com spray de silicone.

É aconselhável utilizar o produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar o entupimento dos mecanismos. Qualquer outro tipo de manipulação deve ser efetuada por centros de assistência autorizados ou pela empresa.

A rede e/ou alguns componentes são considerados produtos sujeitos a desgaste, por isso é preferível aderir a um serviço de assistência técnica agendado com centros especializados.

A empresa agradece a compra deste mosquiteiro; por favor, leia atentamente e guarde o conteúdo deste documento.

Este manual forma parte integrante do mosquiteiro e destina-se a fornecer todas as informações necessárias para a instalação, utilização e manutenção.

As instruções, desenhos e documentação contidos neste manual são de natureza técnica e são propriedade da empresa, não podendo ser reproduzidos de nenhuma maneira, no totalidade ou em parte.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630• Sax (Alicante) • España

saxun.com

MMK0356 - PT - 01 - 0522

saxun
by Giménez Ganga

Manual de montagem Mosquiteiro Plissado 27 Vertical



1. Componentes



Descrição	
1	Placas de ancoragem
2	Perfil móvel
3	Guias
4	Perfil fixo
5	Fixação fio (com porca)

* Barra de acionamento (opcional).

Passo 1

Situar as guias laterais, perfurar e fixar com parafusos e roscas do equipamento.




Passo 3

Usando uma chave hexagonal, empurrar a placa de ancoragem e o mosquitoireo para cima até apoiá-los na estrutura superior.

Em seguida, apertar o parafuso da placa de ancoragem.

* Repetir a operação do outro lado.



Passo 2

Coloque o mosquitoireo entre as guias. Apoie o mosquitoireo nas placas de ancoragem.



Passo 4

Só no caso de mosquitoireos feitos à medida: abrir o mosquitoireo descansando o perfil móvel no peitoril da janela e, utilizando a chave hexagonal, mover o tensor ao longo das guias para ajustar a posição horizontal do perfil móvel e apertar os fios.

