



GIMENEZ GANGA®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS (ED. 1/09)



INTRODUCCIÓN

Este manual forma parte integrante de los modelos de persiana: Alugix, Alugan y modelos PS. Va dirigido a su usuario. Es un instrumento fundamental para el uso y mantenimiento correcto del producto. Está prohibido quitar, reescribir y modificar las páginas de su contenido.

El fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales correspondientes, sin la obligación de actualizar los anteriores.

Todas las alteraciones y modificaciones que se efectúen en el producto sin la debida autorización del fabricante, exime a este de cualquier responsabilidad ante los daños que podría ocasionar.

SEGURIDAD

En caso de persiana motorizada, la maniobra de subida y bajada se realiza gracias a la presión de un interruptor y/o mediante la utilización de un radiomando. Ambos se deben de colocar lejos del alcance de los niños.

Asegúrese de que durante el movimiento de subida/bajada no haya personas cerca de su movimiento.

No apoyar objetos sobre la persiana.

Para cualquier duda, diríjase a su Vendedor.

El usuario tiene el deber de informar al Vendedor en caso de que note defecto o malformaciones en el funcionamiento de la persiana.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Cerradura (Opcional).

En caso de su colocación, tener la precaución de desbloquear la cerradura para cualquier maniobra de subida o bajada.

RIESGOS

Peligro de aplastamiento.


No estar situado en el desplazamiento de la persiana, durante cualquier maniobra de subida o bajada.

LIMPIEZA

La limpieza de la persiana es indispensable para protegerla contra la formación de mohos causados por el depósito de polvos u otros materiales sobre la misma. Se puede efectuar aspirando el polvo o mediante una esponja o paño húmedo utilizando agua, dejando secar la persiana después de la limpieza.

La limpieza con escaleras, andamios u otros elementos, está reservada a personal especializado que deberá realizar las operaciones de conformidad con las normas de la ley sobre la seguridad.

DETALLE PERSIANA



USO PREVISTO Y AMBIENTE DE UTILIZACIÓN

La función de la persiana es la de proteger contra la radiación solar, viento, frío, privacidad y seguridad de la vivienda. El producto instalado está destinado exclusivamente al movimiento de subida / bajada.

RECOMENDACIÓN

Utilizar un interruptor con bloqueo (mediante llave) en caso de que la instalación de la persiana se realice en edificios como escuelas, colegios, hospitales, etc...

DATOS TÉCNICOS (Resistencia al Viento NORMA: EN 13659)

PERFILADAS				EXTRUSIONADAS							
MOD. _{PERSIANAS}	MEDIDAS	CLASE	Km./h	MOD. _{PERSIANAS}	MEDIDAS	CLASE	Km./h				
ALUGIX 39,5	2,40x2,50	3	72	PS-40	2,40x3,00	6	129				
	2,40x2,00	4	90								
	2,40x1,50	6	140								
ALUGIX 45	2,40x2,50	4	85					PS-40 AUTOCIERRE	2,40x3,00	6	132
	2,40x3,00	4	88								
	2,40x1,50	6	170								
ALUGAN 45	2,40x3,00	4	79					PS-40 MICRO	2,40x3,00	4	82
ALUGIX 50	2,40x2,93	4	76					PS-45 AUTOCIERRE	2,40x3,00	6	123
	2,40x1,53	6	160								
ALUGIX 55	2,40x3,00	5	100	PS-55 SILENCIOSA	2,40x3,00	6	154				
ALUGIX 56	2,40x3,00	5	180	PS-64	2,40x3,00	6	156				
	2,40x1,50	5	100								
				PS-65 AUTOCIERRE	2,40x3,00	6	157				

TRANSPORTE E INSTALACIÓN

Las operaciones de desplazamiento y transporte están a cargo del vendedor y/o fabricante, que se compromete a transportar el producto utilizando embalajes adecuados para preservar su integridad hasta la entrega del cliente.

Los daños ocasionados al producto durante el desmontaje de la persiana y los movimientos y/o transportes efectuados tras la instalación no están cubiertos por la garantía.

TABLA DE AVERÍAS

Persiana Manual

AVERÍAS	CAUSAS	SOLUCIÓN
Bloqueo de persiana en maniobra	Desplazamiento de lamas Obstrucción en guías laterales	Diríjase a la asistencia Comprobar que las guías no tienen ningún objeto en su interior
Caída o descuelgue de la persiana	Rotura de Tirantes o engarza	Diríjase a la asistencia
Introducción de persiana en el cajón o registro	Falta de topes en el final de la persiana	Diríjase a la asistencia

Persiana Motorizada

AVERÍAS	CAUSAS	SOLUCIÓN
Bloqueo de persiana en maniobra	Desplazamiento de lamas	Diríjase a la asistencia
Caída o descuelgue de la persiana	Rotura de Tirantes o engarza	Diríjase a la asistencia
La persiana no enrolla completamente	Regulación incorrecta de final de carrera	Diríjase a la asistencia
El motor hace mucho ruido	Motor averiado	Diríjase a la asistencia
El motor se bloquea tras un tiempo de funcionamiento continuo	Activación de la protección térmica	Dejar enfriar el motor unos minutos

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE LA PERSIANA

El desmontaje de la persiana debe ser realizado por personal cualificado y formado.

Solicitar la intervención del especialista a la Asistencia Técnica.

Seguir las normativas vigentes en el momento del desguace de la persiana en lo que se refiere a sus modalidades de eliminación.

Debido a que Giménez Ganga, S.L.U. no será el instalador de sus productos, no podemos hacernos responsables de ningún desperfecto o daño que causen los mismos, siendo el instalador el responsable de esto.

Gimenez Ganga, S.L.U.