

## AVVERTENZE

Le zanzariere sono progettate per proteggere da insetti, roditori e piccoli rettili e non per garantire la sicurezza o per impedire ad oggetti o persone di entrare all'interno, né impedire a un bambino di cadere da una finestra.

Il prodotto è dotato di un binario inferiore, prestare particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe non essere riconoscibile; è consigliabile evidenziarla chiaramente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento è consigliabile impacchettarla.

Non rimuovere le etichette e il marchio CE dal prodotto. L'azienda si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il prodotto senza preavviso, declinando qualsiasi responsabilità per eventuali dati inesatti. L'azienda non è responsabile per interventi autonomi e senza preavviso in caso di manomissioni e/o modifiche.

*\* Le piastre di ancoraggio non devono essere troppo serrate.*

## UTILIZZO

### Attivazione

Tirare la barra maniglia, facendola scorrere lungo i binari fino a quando la rete non è completamente impacchettata all'interno del cassonetto.

### Disattivazione

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere lungo i binari fino a quando la rete è completamente impacchettata all'interno del cassonetto.

## MANUTENZIONE

Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione indicati nelle istruzioni. La rete non favorisce la proliferazione di microrganismi dovuta all'azione di condizioni ambientali esterne. Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, spazzolare sia la rete che i profili e sciacquare accuratamente.

Evitare l'uso di oli, grassi, detersivi abrasivi e solventi; la lubrificazione può essere effettuata con spray silconico.

Si consiglia di utilizzare il prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'intasamento dei meccanismi. Qualsiasi altro tipo di manipolazione deve essere effettuato da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza tecnica programmato con centri specializzati.



Grazie per l'acquisto di questa zanzariera; leggere attentamente il contenuto di questo documento e conservarlo.

Questo manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti in questo manuale sono di natura tecnica, di proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in nessuna forma, né totalmente né parzialmente.

[gimenezganga.com](http://gimenezganga.com)



## ZANZARIERA PLISSETTATA 27 VERTICALE


# MANUALE DI MONTAGGIO



M. M. ZANZARIERA PLISSETTATA 27 VERTICALE L. • MK0356 • ITA • 01 • 0519

ITA

## 01 COMPONENTI



### PASSAGGIO 1

Collocare le guide laterali, forare e fissare con le viti in dotazione.




### PASSAGGIO 3

Con una chiave esagonale, spingere verso l'alto la piastra di ancoraggio e la zanzariera fino a quando non poggiano sul telaio superiore.


Quindi serrare la vite della piastra di ancoraggio.

*\* Ripetere l'operazione dall'altro lato.*




### PASSAGGIO 2

Inserire la zanzariera tra le guide.  
Appoggiarla sulle piastre di ancoraggio.



### PASSAGGIO 4

**Solo in caso di zanzariera su misura:** aprire la zanzariera appoggiando il profilo mobile sul davanzale della finestra e con la chiave esagonale spostare il tenditore lungo le guide per regolare la posizione orizzontale del profilo mobile, quindi tendere i fili.



#### DESCRIZIONE

1	Piastre di ancoraggio
2	Profilo mobilel
3	Guide
4	Profilo fisso
5	Supporto filo (con dado)

*\* Barra di azionamento (opzionale).*