

Manuel Technique

Pergola Bioclimatique P-150 4 colonnes



axun.com ● FR


Index

La visserie pour la fixation-ancrage au mur et/ou au radier n'est pas fournie. La personne chargée de l'installation doit sélectionner le système approprié de tiges / vis / chevilles / écrous / rondelles pour le nivelage et la fixation au radier et/ou au mur, en fonction de la nature de ces surfaces. En tout cas, la visserie doit être en acier inox.

1. Installation	4
1.1 Installation fixation base colonne	4
1.2 Assemblage poutre gauche avec colonnes B et C (cadre "U" inversé)	7
1.3 Fixation cadre "U" inversé au sol	
1.4 Assembler les côtés	
1.5 Raccordements latéraux avec cadre "U" inversé	10
1.6 Raccordement poutre droite	11
1.7 Installation des chéneaux clipables dans les poutres d'ouverture et fermeture	12
1.8 Installation joint gomme	13
1.9 Installation des chéneaux de drainage "U" côtés	14
1.10 Drainage canalisé avec colonne fermée	
1.11 Installation lames	
1.12 Installation platine de transmission	19
1.13 Installation moteur	20
2. Connexions électriques	22 n) en vigueur
2.1 Documentation Teleco	
2.2 Documentation Somfy	22
2.3 Installation de dispositifs automatiques sur les poutres	
2.4 Installation des LED de périmètre	
3. Installation des couvercles	24
4. Maintenance	25
Avant de commencer le montage, lire le serrage maximum pour chaque type de vis, indiqué dans cette section.	
Annexe l Démontage et élimination de l'emballage et des composants du produit à la fin de sa vie utile	26
Annexe Certificat de garantie	
Fiche de contrôle d'installation Pergola Bioclimatique	32

1. Installation des colonnes

1.1 Installation fixation base colonne



Prélever les mesures du radier, avec l'objectif de garantir un nivelage correct.


Installer les fixations de base à l'aide de la visserie M12 (non fournie), au moins de qualité AISI 304 (acier inox), toutes les bases doivent être correctement nivelées.


Une fois les bases des colonnes installées à leur place, mesurer les diagonales afin de vérifier que les deux distances sont égales.




Attention

- Nous conseillons l'installation sur un mur u appui de béton armé d'au moins 150 mm d'epassieur, ou superficie de résistance similaire, avec des vis en Acier inox de 12 mm (non comprises).
- Laissez 100 mm libres au-dessus de la poutre pour permettre la rotation des lames.








Attention


S'assurer d'identifier quelles sont les deux extrémités des poutres gauche et droite correspondant à l'ouverture et à la fermeture. Sur le schéma nous désignons les distances du premier usinage d'ouverture ainsi que celui de fermeture.



1.2 Assemblage poutre gauche avec colonnes B et C (cadre "U" inversé)


Relier les colonnes B et C aux extrémités de la poutre de gauche.

Suivre la séquence de vissage telle qu'elle apparaît dans l'image. Pour ce faire, il faut dévisser les gouttières qui sont boulonnées aux colonnes fermées.



1.3 Fixation cadre "U" inversé au sol

Une fois ce cadre avec la forme d'un "U" inversé assemblé, le fixer sur les bases de colonne du radier à l'aide des vis (ISO 7380) A2 M6x16 mm.




1.4 Assembler les côtés

Relier la poutre ouverture à la colonne A.

Relier la poutre **fermeture** à la colonne D.


Suivre la séquence de vissage telle qu'elle apparaît dans l'image.



1.5 Raccordements latéraux avec cadre "U" inversé

Une fois les deux côtés assemblés, ils devront être fixés sur les fixations de base correspondantes et les extrémités des poutres **ouverture** et **fermeture** avec les colonnes B et C. (S'aider des ailettes des équerres pour fixer l'ensemble).


Suivre la séquence de vissage telle qu'elle apparaît dans l'image..



1.6 Raccordement poutre droite

La dernière démarche pour l'assemblage de la structure est le raccordement de la poutre **droite** aux colonnes A et D. (S'aider des ailettes des équerres pour fixer l'ensemble).

Vérifier que les poutres et les colonnes sont à niveau. Si tel est le cas, procédez au serrage final de toutes les vis de la structure, conformément aux spécifications fournies dans le présent manuel.




1.7 Installation des chéneaux clipables dans les poutres d'ouverture et fermeture

Appliquer le scellant fourni entre les côtés en contact des poutres ouverture et fermeture et leurs profils d'appui de lames respectifs. Nous fixerons par clipage les chéneaux d'ouverture et de fermeture (profil identique, il suffit d'inverser la position). Nous aurons peutêtre besoin d'utiliser des serre-joints ou des cales en bois pour effectuer le clipage.




! Attention

Ne pas oublier cette étape, il est très important de bien sceller l'union des profils d'appui de lames (scellant fourni).




(!) Attention

Réaliser une encoche de vidange aux extrémités des chéneaux d'ouverture avant de continuer avec l'installation (utiliser un marteau et un tournevis à bout plat).




1.8 Installation joint gomme


Les caoutchoucs des lattes doivent être installés en fonction du pas des lattes.



Installation du joint gomme du chéneau clipable d'ouverture.


Installation du joint gomme de la dernière lame. Cette lame se positionne à l'inverse des autres lames. La gouttière clipable de fermeture n'a pas de joint gomme.






Installation du joint gomme des lames (pas de lame 150)









1.9 Installation des chéneaux de drainage "U" côtés

Installer les chéneaux en "U" sur les poutres **gauche** et **droite**. Pour cela introduire l'extrémité du chéneau par l'orifice de drainage usiné sur les colonnes A et B et aligner-la à la poutre et aux colonnes C et D.



Vérifier que tous les trous du profilé "U" coïncident avec ceux usinés de M6 de la poutre.

Si tous coïncident, correctement appliquer le scellant entre le profilé "U" et la poutre visser ensuite les profilés à l'aide des vis BHC (ISO 7380) A2 M6x16.





1.10 Desagüe canalizado Columna cerrada

Si la colonne fermée est canalisée à travers le radier, commencez par installer les fixations des colonnes. Calculez la longueur du tuyau de drainage en PVC de 75 mm, en fonction de la hauteur de la pergola et de la hauteur à laquelle vous devez installer le collecteur.

Veuillez noter que le collecteur doit être installé à au moins 250 mm du haut de la colonne. Insérez le tuyau de drainage par le haut de la colonne et raccordez-le au drainage inférieur du radier.

Insérez ensuite le collecteur (en l'inclinant) et positionnez-le sur le tuyau, en raccordant l'ensemble avec l'adaptateur de raccordement.







Pour finir, appliquez le scellant (fourni) sur tout le périmètre du collecteur et de l'adaptateur. Comme indiqué à l'image (scellant en rouge), insérez dans l'adaptateur le parefeuilles universel.

1.11 Installation lames

Installer les douilles anti-friction de 16,6x11 mm.



Pour installer les lames sans LED, utiliser les jeux de douilles système pivot O-210 composés d'une douille en plastique de 16,4x25 mm et d'un axe en acier inoxydable rétractable.



Pour l'installation des lames munies de LED, celles-ci seront préparées sur un côté avec un axe creux pour la sortie au connecteur LED avec ressort de protection, et de l'autre côté il faudra placer l'axe rétractable O-210.

MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150




Attention

Faire très attention lors de l'installation des lames, afin qu'aucune erreur ou confusion ne se produise pendant le positionnement de celles-ci: ouverture, fermeture, lames munies de LED, etc.Si vous devez retirer une ou plusieurs lame, veuillez suivre les pas décrits dans l'annexe A..


Installer les lames du côté d'fermeture et par le haut supérieur de la pergola.

Introduire l'axe de la lame dans la poutre gauche, baisser le côté droit en même temps d'introduire l'axe rétractable vers l'intérieur de la joue puis l'introduire dans la douille anti-friction de la poutre droite la lame sera installée.



Au moment du montage de la lame avec LED, réaliser la connexion du conducteur et l'introduire à l'intérieur de la poutre (comme illustré dans les images précédentes).

Comme pour les autres lames, l'installation sera réalisée de la même façon, en introduisant l'axe du connecteur dans la poutre qui dispose de l'installation de LED et l'axe rétractable dans l'autre poutre.




MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150

1.12 Installation platine de transmission

Une fois que les lames ont été installées dans la structure, installer le deux platines de transmissions aux embouts des lames, l'une d'elles portera un support incorporé avec un goujon pour la fixation du moteur. Il faut vérifier de quel côté de la pergola doit être situé le moteur pour installer la platine correspondante sur ce côté.

Si c'est possible, installer les deux platines en même temps. Commencer par fixer à la platine de transmission la première lame, la dernière et la centrale. Le reste de l'installation est ainsi plus facile.

Unir les platines aux embouts avec les vis BHC (ISO 7380) A2 M6x16 correspondantes, les rondelles en plastique avec rebord 6,3 mm et ľécrou M6 DIN 985.





(!) Attention

Lors de l'installation de la platine aux lames, ne pas serrer trop fort les écrous des vis, elles doivent rester fixes mais sans être complètement serrées, pour que la platine réalise les mouvements d'ouverture et fermeture manuellement sans aucun type de friction.


1.13 Installation moteur

Sur la poutre et la plaque d'entraînement de gauche (sauf indication contraire dans l'ordre de fabrication) se trouvera l'emplacement par défaut du moteur, sur la poutre, les trous filetés pour le support moteur (1), et sur la plaque d'entraînement, la plaque delta d'entraînement du moteur avec son goujon (2).




! Attention

Les trous filetés de la poutre (1) peuvent varier en fonction du support moteur intégré, mais ils seront toujours réglés de la même manière, quel que soit le type.



Étapes de la connexion du moteur à la plaque d'entraînement :

- 1 Insérer l'extrémité de la tige du moteur dans le goujon de la plaque delta d'entraînement.
- 2 Placer l'écrou dans le goujon de la plaque d'actionnement pour éviter le déplacement du moteur (B).




MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150


3 Déplacez le moteur en ouvrant la pergola jusqu'à ce que le support du moteur puisse être vissé dans les trous filetés de la poutre.



Attention

Le support du moteur peut être différent du dessin, mais dans tous les cas, l'usinage de la poutre doit être adapté au support du moteur à un moment donné.





2. Connexions électriques



Attention

La réception des opérateurs peut être réduite ou annulé par l'émission de fréquences émises sur le même range que nos automatismes.

La connexion de l'installation électrique doit être réalisée en respectant le REBT (Règlement Électrotechnique de Basse Tension) en vigueur. Pour l'installation électrique et de son, utiliser les espaces des poutres et des colonnes pour passer le câblage périmétrique. Le câble du moteur sera déplacé par le canal "U" vers le côté où sera réalisée la connexion électrique, en réalisant une boucle à la sortie du moteur et en le passant sous le support pour qu'il ne puisse pas être attrapé par la platine de transmission lorsqu'elle sera en mouvement.

Réaliser les connexions électriques de la pergola selon les instructions et tenir compte du fait que aussi bien le moteur que les LED fonctionnent avec un voltage de 24 V. C'est pourquoi il faut utiliser une source d'alimentation et une centrale de commande fournies pour le fonctionnement de la pergola.

Pour plus de sécurité, il est nécessaire d'installer une mise à la terre de la pergola.



Attention

Il est recommandé de placer les composants électriques sur une colonne où le drainage de la pergola n'est pas placé. Si cela n'est pas possible, scellez tous les joints des parties drainantes de la colonne où sont placés les composants électriques.

2.1 Documentation Teleco



Scannez le code QR et accédez à la documentation de Teleco

Documentation des automatismes Teleco

- 1. Programmation des automatismes
- 2. Coulisses rapides
- 3. Configuration du moteur
- 4. Utilisation de l'émetteur
- 5. Senseurs
- 6. Documentation du fournisseur.

2.2 Documentation Somfy



Scannez le code QR et accédez à la documentation de Somfy


Documentation des automatismes Somfy

- 1. Raccordements électriques
 - 1.2 Schéma des connexions électriques
 - 1.2.1 Câblage
 - 1.2.2 Programmation RTS (configurée en usine)
 - 1.2.3 Raccordement électrique du boîtier de contrôle Bos io Louver Control

2.3 Installation de dispositifs automatiques sur les poutres

Lorsque les dispositifs automatiques Teleco sont choisis, les unités de contrôle sont placées à l'intérieur de la poutre de fermeture, du côté où le moteur est installé.

Pour ce faire, un joint en caoutchouc est installé et le couvercle est fixé au moyen de 4 vis ULS ISO 7380 + rondelle A2 M6X16, comme indiqué dans l'image de référence.




MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150


2.4 Installation des LED de périmètre


Pour installer les LED de périmètre de la pergola, vous devez installer un profilé en aluminium avec une bande de LED dans les gouttières de la pergola.


Dans les coins de la pergola avec colonne, installez la pièce d'angle pour les LED de périmètre, comme il est illustré à l'image de droite.

Les profilés LED périmétriques doivent être installés à 9 mm de la colonne.












Dans les coins de la pergola avec onglet, installez la pièce d'angle pour les LED de périmètre, comme il est illustré à l'image de droite.

Les profilés LED périmétriques doivent être installés à 19 mm de la colonne.




2.





3. Installation couvercle colonne

Une fois que les connexions électriques ont été réalisées, il ne reste qu'à installer les couvercles des colonnes. Visser les couvercles aux équerres verticales à l'aide des vis ULS (ISO 7380) A2 M6x16 mm.



MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150

4. Maintenance

Avant de commencer le montage, lire le serrage maximal pour chaque type de vis, indiqué dans cette section.

Pour un bon usage et pour prolonger la durée de votre pergola, il est recommandé de réaliser les maintenances et les révisions périodiques, au moins une fois par an, ou plus souvent, en fonction de la fatigue produite par le vent selon le lieu d'installation de la pergola.

Pour prévenir la corrosion, il est recommandé de nettoyer périodiquement les gouttières et les profilés avec du savon neutre. La fréquence de nettoyage est d'au moins une fois par an et, doit être augmentée lorsque les tissus sont exposés aux environnements agressifs (marins, industriels, présence de poussière en suspension etc). Après l'utilisation de détergent, il est important de rincer abondamment à l'eau, afin d'éviter la formation de sels sur la surface des profilés.

Un nettoyage correctement réalisé et périodique, élimine de la surface du tissu les agents exogènes qui peuvent attaquer le revêtement et l'aluminium, et prolonge la vie des profilés et les performances esthétiques.

Vérifier les scellés, l'installation électrique ainsi que le serrage des vis selon les couples de serrage, (autoforeuse standard) établis dans le tableau ci-dessous.

VIS CLASSE DE RÉSISTANCE 70

FILET	μges.	COUPLE DE SERRAGE MA (Nm)
M5	0,2	5,7
M6	0,2	10
M8	0,2	24

Annexe I

Démontage et élimination de l'emballage et des composants du produit à la fin de sa vie utile

Élimination des emballages



Important

L'emballage doit être recyclé par le professionnel quali é qui a installé le produit.

Nous vous conseillons de recycler l'emballage du pro-duit de manière responsable:

- Éliminer ces déchets conformément à la réglementation en vigueur :
 - Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
 - Loi 11/1997 du 24 avril, relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
- Classer les déchets en séparant chacun des di érents matériaux afin de procéder à une élimination e cace de l'emballage.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les autres déchets. Les emmener à un point de collecte des matériaux d'emballage désigné par les autorités locales.
- Afin de minimiser l'impact environnemental des emballages et des déchets d'emballages, il est nécessaire de déterminer la composition et la nature de l'emballage de nos produits pour conseiller la meilleure élimination de ceux-ci.

Papier et carton:

Dans la gestion des déchets, le recyclage du papier et du carton joue un rôle majeur puisque jusqu'à 70% des déchets arrivent à être réutilisés. L'élimination du papier et du carton peut se faire par di érents moyens

Notre engagement envers l'environnement

L'un des objectifs de **Saxun** est de faire preuve d'un comportement socialement responsable. Cet engagement envers l'environnement implique une amélioration continue des mesures adoptées pour lutter contre le changement climatique.

Promouvoir une protection responsable de l'environnement, respecter les exigences légales et réglementaires appli- cables à nos produits et encourager les économies d'énergie dans tous nos projets sont des mesures essentielles pour atteindre nos objectifs.

tels que la collecte par des opérateurs privés ou la remise aux usines de traitement des déchets.

Plastique:

Le recyclage des plastiques pré-sente de nombreux avantages pour l'environnement et donc pour la qualité de vie de tous, car il contribue à une grande économie de matières premières, de ressources naturelles, énergétiques et économiques. Le plastique peut être éliminé par des opérateurs privés ou remis à des usines de traitement des déchets.

Film bulle

Il est composé de polyéthylène basse densité, ce qui en fait un matériau 100 % re-cyclable. Pour une élimination optimale, déposer les déchets de ce matériau dans des usines de traite-ment des déchets plastiques.

Démontage et élimination du produit

Pour démonter ce produit, un certain nombre de mesures de précaution doivent être prises. Il convient de tenir compte des avertissements et des consignes qui suivent. En cas de doute, contacter votre fournisseur.

Le démontage ne peut être e ectué que par des installateurs expérimentés. Ce manuel n'est pas destiné aux bricoleurs amateurs ni aux installateurs en formation.

Pour plus d'informations sur ces instructions de démontage, nous vous renvoyons aux chapitres d'installation dans ce manuel, qui contiennent des dessins et des informations détaillées.

MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150



Attention

Agissez toujours prudemment. Utilisez des outils appropriés et en parfait état.

• Étape 1

Déconnexion électrique. ¡ATTENTION! Avant de déconnecter les câbles, débranchez l'alimentation.

• Étape 2

Dévissez la vis du couvercle supérieur de la colonne et retirez le couvercle.

• Étape 3

Pour retirer le couvercle latéral, dévissez le clipsage de droite et ouvrez le clipsage de gauche des joints gomme depuis la partie supérieure.

• Étape 4

Désinstallez le moteur.

• Étape 5

Désinstallez les canneaux de drainage.

• Étape 6

Démontez les lames.

• Étape 7

Désinstallez les canneaux de drainage.

• Étape 8

Désinstallez les joints caoutchouc.

• Étape 9

Démontez la structure de la pergola, en enlevant les équerres intérieures qui soutiennent les poutres, les colonnes et les fixations au mur (s'il y en a).

• Étape 10

Désinstallez les colonnes et leurs fixations.



Attention

Assurez-vous d'éliminer toutes les pièces qui composent le produit en fonction de la nature de ses matériaux.

Composants	Acier Galvanisé	Acier Inoxydable	Aluminium	RAEEs	Plastique	Textil
Câbles et lignes LED				•		
Douilles					•	
Standard				•	•	
Équerres		•				
Fixations de surface		•				
Joint en caoutchouc					•	
Moteur		•		•	•	
Profils			•			
Supports moteur		•				
Embouts			•			
Vis		•				

Nos produits sont principalement fabriqués à partir de matériaux recyclables. Il est nécessaire de se renseigner sur les systèmes de recyclage ou d'élimination prévus par la réglementation en vigueur sur le territoire pour cette catégorie de produits.



!) Attention

Toujours faire preuve d'une grande pru- dence. Utiliser des outils appropriés et en parfait état.



Ce symbole signi e que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, car il doit être collecté séparément pour être récupéré, réutilisé ou recyclé conformément à la réglementation locale en vigueur.



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les déchets d'équipements électriques et élec-troniques (DEEE) peuvent devenir un grave problème environnemental s'ils ne sont pas gérés correc-tement. La directive fournit le cadre général valable dans toute l'Union européenne pour le retrait et la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques.

À la n du cycle de vie de l'appareil électrique ou élec-tronique, il ne doit pas être jeté avec d'autres types de déchets. Ils peuvent être déposés dans les centres spé-ci ques prévus à cet e et et réglementés par les admi-nistrations locales.

Le tri e cace des déchets évitera les répercussions négatives pour l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets ou de leur mauvaise élimination.



En respectant cette directive, vous agissez en faveur de l'environnement et contribuez à la préservation des ressources natu-relles et à la protection de la santé.

La réglementation locale peut prévoir des sanctions conséquentes en cas d'élimination illégale du produit.

Les matériaux qui composent nos produits offrent un large éventail d'avantages environnementaux



Acier galvanisé

L'acier galvanisé a reçu un traitement qui, à terme, le couvre de plusieurs couches de zinc qui le protègent de la rouille. Le recyclage du zinc contribue à réduire la demande de nouveaux matériaux et, par consé-quent, génère de grandes économies d'énergie, car le zinc est une ressource très précieuse et durable.

Pour un recyclage approprié de l'acier galvanisé, il est recommandé de se rendre à un centre de collecte des déchets métalliques.



Acier inoxydable

L'acier inoxydable est un alliage de fer contenant du nickel et du chrome pour le protéger contre la cor-rosion et la rouille. Il possède de nombreuses qualités dont une grande résistance, y compris face aux températures élevées. L'acier inoxydable est le « matériau vert » recyclable à l'in ni. Ses propriétés le rendent idéal pour une exposition aux intempéries.

Pour la bonne élimination de l'acier inoxydable, il est alors recommandé de le déposer dans un centre spécialisé de collecte des déchets.



Aluminium

Le recyclage de l'aluminium garantit une multitude d'avantages environnementaux. L'utilisation d'aluminium recyclé permet d'économiser 95% de l'énergie servant à la production du minerai primaire, qui peut être recyclé autant de fois qu'on le souhaite et récupéré intégralement. Le recyclage de l'aluminium est donc techniquement et économiquement rentable.

C'est pourquoi il est conseillé de déposer l'aluminium dans un centre spécialisé de collecte des déchets pour une élimination appropriée.

MANUEL TECHNIQUE PERGOLA BIOCLIMATIQUE P-150



Câblage

Le recyclage des câbles électriques permet d'éviter la pollution causée par ces éléments. Une fois les câbles dénudés, il est possible de recycler le cuivre, l'aluminium et le laiton afin de les réutiliser.

Les déchets électriques et électroniques doivent être transportés vers les déchetteries pour un recyclage approprié.















Plastique

Le recyclage du plastique constitue une source durable de matières premières pour l'industrie. Sa réutilisation réduit également, de manière signi cative, les e ets négatifs sur l'environnement, puisqu'il s'agit d'un matériau non biodégradable.

Le recyclage réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO2, en diminuant la pollution et ralentissant le changement climatique.

Il existe divers types de plastiques donc, pour obtenir un recyclage optimal, il est essentiel de les déposer dans des déchetteries qui procéderont à leur identi cation et à la séparation des di érents types.



Textile

La valorisation des déchets textiles est indispensable en termes de recyclage. La réutilisation contribue à réduire la consommation d'eau et des gaz libérés lors du processus de fabrication.

Afin de favoriser l'élimination adéquate des textiles, il est recommandé de les déposer dans un centre de déchets spécialisé où les di érentes bres textiles seront séparées.



Important

Suivez les recommandations pour un recy- clage e cace des produits. Souvenez-vous que le recyclage n'est pas qu'un simple geste, il s'agit de se rendre responsable de la protection des ressources naturelles.

Annexe II

Certificat De Garantie

La pergola Bioclimatique Saxun se compose d'une structure étanche faite de lames en aluminium orientables et actionnées grâce à un moteur.

Sa structure principale est constituée de profilés en aluminium d'alliage 6063T5, laqué ou anodisé suivant les spécifications techniques des labels de qualité Qualicoat et Qualanod. Cette structure étant totalement autoportante et démontable, son installation ne nécessite aucun type de travaux ou de construction.

Nos pergolas, tout comme l'ensemble de nos produits, sont soumises aux tests de qualité les plus divers afin de vérifier leur résistance et leur comportement dans n'importe quelles conditions. Des tests de résistance au vent, à la charge de pluie ou de neige, réalisés selon les exigences des Normes Internationales, permettent de constater les excellentes performances des pergolas bioclimatiques même dans les conditions les plus défavorables.

Les pergolas P-150 et P-190 ont fait l'objet de tests en accord avec les normes citées ci-dessous, donnant les résultats suivants :

Charge de vent:

P-150 et P-190	Norme: EN 13659	Classe 6 (Aprox. 112 km/h) Testée jusqu'à 190 km/h, sans rupture par limitation du banc
		d'essais.

Carico di pioggia:

P-150 y P-190 Norme: EN 12056-3	Classification: (0.03 l/s max.) pluie torrentielle constante approx. 108 l. m2/h (structure + lamelles)
---	---

Charge de neige:

P-150	Norme: EN 1999 Eurocode 9 Projets de structures en aluminium	≤65 kg/m² (propre poids inclus)
P-190	Norme: EN 1999 Eurocode 9 Projets de structures en aluminium	≤100 kg/m² (propre poids inclus)

Dimensions maximales:

P-150	5.000 mm x 3.600 mm x 3.000 mm*	Poids approximatif de 310 Kg
P-190	6.200 mm x 4.200 mm x 3.000 mm*	Poids approximatif de 485 Kg

^{*} Longueur (mm) x Largeur (mm) x Hauteur (mm)

Garantie:

Saxun ne garantit ces résultats que si la pergola a été correctement installée, montée et entretenue.

En cas de fortes pluies occasionnelles, il peut arriver que des fuites se produisent entre les lames, en raison d'une mauvaise étanchéité des joints.

En cas de manipulations effectuées par les clients ou des installateurs non autorisés par Saxun, les valeurs indiquées dans les calculs ne sont pas applicables. La période de garantie des pergolas Saxun est de 3 ans à compter de la date de livraison du produit, c'est-à-dire de la date du bon de livraison correspondant émis par GIMÉNEZ GAN-GA, S.L.U.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie de Saxun et les éventuelles limites de la garantie, reportez-vous au certificat de garantie de Saxun disponible dans la liste générale des prix.

Client	e:	Ordinazione/ Preventivo:		
Avant	la pose des colonnes		ОК	
	Squadratura e parallelismo delle basi di ancoraggio al	pavimento		
	Solidità del fissaggio delle basi di ancoraggio al pavim	ento		
Perfetto livellamento delle basi di ancoraggio al pavimento				
Avant l'installation des lames				
	Solidità dei fissaggi al muro			
	Verifica del perfetto bilanciamento delle colonne			
	Verifica del livellamento delle travi			
Avant	l'installation définitive du moteur		OK	
	Verifica dell'installazione della messa a terra secondo	REBT		
	Ispezione visiva di impianto elettrico, cavi liberi, attacc	hi a pipa, premistoppa, chiusura delle scatole		
	e saldature (cavo del motore)			
	Verificare l'inserimento di tutte le viti di sicurezza (fissa	aggio assi della lamella)		
	Verificare l'aggancio dei collettori e degli assi delle lamelle			
	Verificare il corretto funzionamento (delicato e silenzioso) sia durante l'apertura che durante la chiusura manuale (prima di installare il motore			
	Verificare le saldature bagnando i punti critici con un tubo o un secchio			
	Controllare il serraggio di tutte le viti secondo l'apposit	ta tabella (eccetto quelle della trasmissione)		
Après	l'installation définitive du moteur		OK	
	Controllare il corretto funzionamento delle manovre d	el motore secondo il trasmettitore		
	Verificare che i collettori, i canali e i condotti di scarico	siano puliti e privi di eventuali elementi che		
	impediscano un drenaggio corretto			
	Controllare la pulizia di profili e lamella (utilizzare sapo	ne neutro e risciacquare a fondo		
Vérific	eation du fonctionnement des optionnels		ОК	
	Iluminación LED en todos sus niveles			
	Equipo de música, bluetooth y altavoces			
	Calefacción por infrarrojos			
	Sensor de Iluvia			
	Sensor de temperatura			
•La stal	TISSEMENTS Dilité structurelle de la pergola n'est pas garantie si on y lace des élémente évacuation des eaux de pluie n'est pas garantie si les canaux et go	·		

Remarques de l'installateur	
Date, signature et sceau de l'installateuri	J'ai reçu la pergola installée, sans le moindre défaut visible. J'ai reçu et je comprends les instructions d'utilisation et d'entretien, ainsi que les conditions de la garantie.
	Signature du client

Notes		

lotes	

Notes	



Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo C/ Roma, 4 • 03630 Sax (Alicante) • España

saxun.com